Mode d'emploi pour Autocollant Bébé à Bord de www.babyaufkleber.ch

Dégraissez et nettoyez généreusement l'endroit où vous souhaitez poser l'autocollant. N'utilisez pas de produit à polir ou autre cire pour carrosserie. L'huile ou la silicone contenue dedans serait négatif pour le collage. Le mieux serait d'utiliser un solvant comme par exemple l'alcool à brûlér.

Positionnez votre **Autocollant „Bébé à bord"** et contrôlez l'emplacement désiré. Vous pouvez également découper la feuille aux ciseaux pour avoir une meilleure appréciation.

Enlevez maintenant délicatement le papier porteur. Faites bien attention que la totalité des lettres découpées restent collées sur le papier applicateur légèrement transparent.

Coller votre „Bébé à bord".
Petit conseil : Vous pouvez également coller votre autocollant sur la vitre intérieure, dans ce cas à la commande n'oubliez pas de spécifier miroir pour vitre.

...et maintenant bien presser et coller sur toute la surface. Vous pouvez utiliser une spatule ou une carte de crédit un rouleau en caoutchouc dur à la place des doigts.

Retirez maintenant doucement, en faisant attention à ne pas décoller les lettres, le transparent. S'il reste une partie des lettres sur le transparent, repositionné celui-ci et represser cette partie. Continuez ensuite l'opération jusqu'à l'enlèvement complet.

Pressez une nouvelle fois l'ensemble de l'autocollant avec un chiffon doux ou avec la main en faisant attention de ne pas arracher l'autocollant de manière à avoir toute la surface bien appliquée.

Votre autocollant est posé. Ne vous préoccupez pas des petites bulles d'air éventuellement restantes, elles disparaitront toutes seules avec le temps. En principe vous n'avez pas le risque d'une grosse bulle. Si c'est le cas, vous pouvez la percer avec une aiguille très fine et recoller en faisant attention à ne pas blesser la peinture qui risquerait de laisser passer l'humidité et faire rouiller la tôle.

Regardez cette Mode d'emploi en www.youtube.com : www.youtube.com/watch?v=g3rqSHp_w1E